

## Supplerende montageanvisning til dør S93 med skudsikkerhedsklasse FB4

### Beskrivelse:

1. Den drejede rosette skal monteres på angrebssiden. Samme side som 4 mm pladen er monteret.
2. Fjern den indre ring fra en af rosetterne og monter den i den drejede rosette.
3. Fastgør rosetterne og derefter håndtagene.

